




QINGKE



华为智卡
HUAWEI AI PASS


E5 / E5H / E5H Pro



— 用户手册 —

在使用产品前敬请阅读

v2.0.2



① 工作指示灯

② 密码键盘

③ 刷卡区

④ 蓝牙开锁按键

⑤ 远程开锁按键

⑥ 指纹识别器

⑦ 机械钥匙锁孔

⑧ 出音孔

⑨ 复位按键

⑩ Micro USB 应急供电接口

⑪ 电池仓盖

⑫ 防猫眼开启按钮

⑬ 反锁旋钮



为避免给您带来财产损失或造成使用不便,请遵照以下内容。

1. 建议由厂家指定专业人员安装或拆卸本产品。
2. 避免用湿手操作本产品,防止液体进入面板或锁体内部。
3. 避免过度用力或用尖锐物体按压指纹识别器等触控部件。
4. 请勿在门锁面板或把手上放置较重的物体。
5. 门锁提示电池电量低后,请及时更换电池。
6. 请在正规渠道购买电池,避免使用假冒伪劣电池。
7. 请按电池仓标识正确安装电池,避免接反正负极。

使用前请先扫描下方二维码下载并安装青稞智能 APP
(或在应用市场搜索“青稞智能”进行下载)



(支持 iOS 10+ & Android 5.0+)

欢迎使用！


请确保门锁已安装完成，在正式使用前您需要使用青稞智能APP进行配置和授权。



在完成授权前请随身携带机械钥匙，
避免意外关门后无法开锁进门！


· 开锁

· 指纹开锁




用手指轻按指纹识别器中心
等待门锁识别

· 密码开锁



用手轻触门锁的密码键盘
密码数字会亮起



点按密码数字后，1 秒内
自动开锁（支持虚位密码）

· 临时密码开锁



打开APP,点按首页的“临时密码”按钮



点按“创建临时密码”按钮




输入门锁管理密码



设置“生效时间”及“有效期限”
点按“生成临时密码”按钮



临时密码已创建,发送临时密码



在设定时效内输入临时密码,
开启门锁




小贴士

为保证临时密码正常使用,建议将门锁提前配置联网,以获得正确时间。

· 手机开锁




打开 APP, 点按首页的
“开锁”按钮



触碰密码盘唤醒门锁, 轻按蓝牙
图标“*”, 等待门锁识别

· 刷卡开锁




唤醒门锁后, 将授权门卡紧贴
数字键盘 NFC 标识处, 等待
门锁识别

· 远程开锁 (E5/E5H Pro支持)



打开 APP, 点按相应
门锁的“远程开锁”按钮
进入远程开锁模式



通知访客点击远程按键“*”，
听到语音提示后
再次点击确认



APP 上接收到呼叫后
输入门锁管理密码即可



小贴士

如需支持远程开锁, 门锁需提前配置联网, 并开启远程开锁选项。

· 主锁舌上锁

门关闭后上提把手 (门内门外均可操作), 主锁舌将会弹出。

· 防猫眼开启

门锁平时即处于防猫眼开启状态, 出门开锁需按下防猫眼开启按键的同时下压把手。

· 机械反锁

旋转反锁旋钮 90° , 保险舌打出, 即实现机械反锁; 反向旋转反锁旋钮 90° , 收起保险舌, 即解除机械反锁。

· 异常报警

· 连续密码开锁失败报警

当有人在门锁上连续3次输入错误密码时,门锁会短时间内禁用键盘;如果连续错误密码达到5次,门锁将通过电话和APP消息方式通知用户。

· 盗撬报警

当检测到门锁发生异常撬动时,门锁将发出持续报警音,并立即通过电话和 APP 消息通知用户。

· 低电量报警

当电池电量低于 20% 时,门外开锁时会有语音提示“电池电量低”,同时以短信和 APP 消息方式通知用户。



小贴士

用户要接收异常报警信息,需保持门锁联网,且在门锁上为手机添加开锁授权。

· 管理门锁配置

· 首次连接门锁

打开门锁内面板电池仓,点击管理按键使门锁进入管理模式,然后在手机 APP 中点击“添加门锁”,选择“青稞 E5 系列”,等待门锁与手机建立蓝牙连接,连接成功后,输入门锁管理密码,即可完成门锁对该手机的开锁授权。



手机授权完成后,会提示是否需要添加其它授权,确认后即可进入门锁管理模式,对门锁进行授权和配置。



· 管理已有门锁

如果手机已经完成了开锁授权,可在 APP 中选择相应门锁,点击中间的“青稞图标”,进入管理模式。



小贴士

- 初始管理密码为“123456”,可在【设置】-【密码与安全】菜单中修改;
- 门锁处于管理模式时将暂停各电子开锁方式;
- 管理门锁配置时需要保持手机靠近门锁内面板并开启手机蓝牙。

· 用户管理

在用户管理中,您可以添加用户、删除用户,或者暂停用户,也可以对用户的各种开锁方式进行授权添加、删除或禁用操作。



· 授权

您可以快速添加密码、指纹、门卡等电子开锁授权。



小贴士

授权添加完成后, 需在APP上点按“退出”按钮, 到门外验证新添加的开锁授权, 验证通过后可正常使用。

· 网络

打开WLAN开关后,选择添加网络并验证密码成功后,门锁切换为联网工作状态。



网络连接中



网络已连接



网络启用但未连接



路由器连接失败



网络未开启



云服务连接失败



小贴士

- 如需在授权手机上查看门锁状态、开锁记录或进行远程开锁操作,需保持门锁联网状态。
- 门锁管理首页显示当前网络状态(如上图所示)。

· 设置

在设置中可依照个人使用习惯调整门锁的开锁提示音、开锁方式等配置。



小贴士


- 门锁有新版本固件可供升级时,您将会在APP上收到通知,升级过程中切勿取出电池或拆装门锁。
- 门锁电量低于20%将无法升级。

· 华为钱包门钥匙授权开锁 (E5H/E5H Pro支持)

· 添加门钥匙



打开华为钱包，在“我的服务”一栏选择“智卡”



点按右下角“+”号



在智能家用门锁栏选择“青稞智能锁”，开始创建门钥匙




小贴士

手机创建门钥匙时，请耐心等待一分钟左右，不要操作手机以防门钥匙创建失败。


· 门卡配对授权



单击室内管理按键，二维码中间青稞图标和室外数字键盘灯亮起



到室外输入管理密码(初始密码为123456)




点按数字“2”开始与华为钱包门钥匙配对



打开华为钱包，选择“青稞智能锁门卡”，点击“去配对”按钮，然后将手机靠近门锁NFC刷卡区，等待授权完成



打开华为钱包，选择“青稞智能锁门卡”，点击门卡右下角“设为默认卡片”按钮



手机熄屏后紧贴门锁刷卡区等待门锁识别，开锁成功

(需将青稞智能锁门卡设置为默认卡片，才可实现熄屏开锁)



小贴士

如未设置“青稞智能锁门卡”为默认卡片，开锁时需手动选择卡片方可通过识别。

产品名称	青稞智能门锁
产品型号	青稞 E5 / E5H / E5H Pro
开锁方式	指纹开锁、密码开锁、临时密码、华为智卡、刷卡开锁 蓝牙开锁、远程开锁、机械钥匙开锁
工作电源	4 节 5 号碱性电池
应急电源	Micro USB 电源
外形尺寸	外面板:350mm(H)*75mm(W)*22mm(D) 内面板:350mm(H)*75mm(W)*22mm(D)
主体重量	3.5kg(不包含锁体)
指纹识别器	半导体指纹识别器
安全芯片	EAL6 级安全芯片
工作模式	联网/ 离线双工作模式
联网方式	内置 Wi-Fi
工作指示灯	标准模式
锁芯级别	C 级锁芯
工作温度	-20℃ ~ 70℃
存储容量	用户:32人 指纹:100枚 手机及门卡:共32个

* 仅 E5 / E5H Pro 型号支持远程开锁功能

* 仅 E5H / E5H Pro 型号支持华为钱包门钥匙开锁功能

本手册仅供参考,如有调整恕不另行通知,具体请以实物为准。

联系我们

安钥(北京)科技股份有限公司

客服热线:400-823-8616

公司主页:www.iqingke.net

公司地址:北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座25层